



B E N J A M I N

DESIGN BY
BENNY FRANDSEN



FRANDSEN



אמצעי בטיחות






החוט עם בידוד בצבע ירוק/צהוב חייב להיות מחובר אך ורק לקצה המסומן









או




במקרה של פגם בכבל הגמיש החיצוני של גוף התאורה, יש להחליפו אך ורק על ידי היצרן, נציג השירות שלו, או חשמלאי מוסמך בעל הכשרה מתאימה, על מנת למנוע סיכון בטיחותי.









FRANDSEN