


BELLBOY



מפרט טכני

fatboy[®]

מידע על המוצר – Fatboy® Bellboy

Bellboy מבית Fatboy® הוא גוף תאורה אווירתי עם סוללה נטענת פנימית. מקור האור כולל 12 מודולי LED מסוג Cree® J Series הפולטים אור לבן חם (K2700), כאשר עוצמת האור ניתנת לעמעום בצורה נוחה. גוף התאורה מתאים לשימוש פנימי וחיצוני, ועמיד בפני רטיבות כתוצאה מהתזת מים או גשם קל.

המוצר כולל חיבור טעינה מסוג USB-A ל-Magnetic pogopin. יש להשתמש במטען בהספק 5V 2A לטעינת Bellboy. לאחר טעינה מלאה, המנורה פועלת מעל 9 שעות בעוצמה מלאה, ועד 33 שעות בהגדרת הבהירות הנמוכה ביותר.

אזהרה: יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש!

שמור הוראות אלו!

- יש להשתמש רק במטען USB בהספק V 2A5 (שימוש במטען שונה עלול לגרום לנזק בלתי הפיך לגוף התאורה).
- יש להשתמש אך ורק בכבל ה-USB המסופק לצורך טעינה.
- גוף התאורה אינו צעצוע – יש להרחיק מילדים.

סוללה

אם הסוללה אינה נטענת עוד, יש לפנות לנציג מורשה של Fatboy®. ניתן להחליף את הסוללה בהתאם להוראות Fatboy®. יש לפנות את הסוללה בהתאם לתקנות המקומיות החלות על פסולת חומרים מסוכנים. אין להשליך לאש.

הוראות שימוש

- בשימוש חיצוני, יש לנקוט אמצעי בטיחות להפחתת סיכון לשריפה, התחשמלות או פגיעה גופנית.
- יש להניח את Bellboy על משטח יציב, יבש ואופקי, ולהימנע מהצטברות מים מתחת לבסיס.
- יש לוודא חיבור תקין של מחבר ה-USB כדי למנוע נזק.
- אין לחשוף את גוף התאורה לחום מופרז ממקורות חום.
- המנורה מוגנת מהתזת מים וגשם קל – אין להטביעה (אינה עמידה במים).
- טעינת המנורה תעשה תמיד בתוך מבנה סגור.

חיבור כבל הטעינה USB/Magnetic למתאם ולשקע קיר:

- בשימוש ראשון – מומלץ לטעון את הסוללה הפנימית למשך 8 שעות לפחות.
- בטעינה רגילה – זמן הטעינה המלא הוא כ-3 שעות.
- המנורה מופעלת באמצעות לחצן מגע בראש האהיל:

1. לחיצה ראשונה – הדלקה
2. לחיצה ממושכת – עמעום (עוצמת האור עולה ויורדת בלולאה עד שחרור הלחצן)
3. לחיצה שלישית – כיבוי
4. לחיצה חוזרת – המנורה תידלק בעוצמה האחרונה שנבחרה

- ניתן להשתמש בגוף התאורה גם במהלך הטעינה.
- כאשר המנורה חדלה להאיר – יש לטעון את Bellboy מחדש.

תחזוקה

כאשר המנורה אינה בשימוש ממושך – יש לכבות אותה. מומלץ להטעין אחת לשלושה חודשים לשמירה על תקינות הסוללה.
יש לאחסן את המנורה בתוך מבנה במהלך עונות גשומות וקרות.
חלק מהרכיבים ניתנים להחלפה. יש לעיין באתר או בסריקת קוד QR לקבלת הוראות מתאימות.

ניקוי גוף התאורה

יש להשתמש במטלית רכה, יבשה או לחה במים פושרים עם סבון עדין.
יש להיזהר ממגע חזק כדי למנוע שריטות.
אין להשתמש בחומרים המכילים אלכוהול, אמוניה, בנזין או חומרים שוחקים.
אין לפתוח את גוף התאורה לצורך ניקוי.

פתרון תקלות

המנורה נפלה והאהיל נפל ממקומו:

- יש להחזיר את האהיל למקומו ולסובב אותו עם כיוון השעון לקיבוע.
- יש לוודא שהסוללות נמצאות במקומן לפני סגירת האהיל.

המנורה לא פועלת:

- יש לבדוק את החיבור למטען ולוודא שהמנורה בטעינה.

כאשר המטען מחובר ל-Bellboy:

- אם המנורה כבויה – נורית אדומה תהבהב במהלך הטעינה.
- נורית ירוקה תידלק כאשר הטעינה הושלמה.
- אם המנורה פועלת – היא תכבה לרגע קצר כדי לאותת על תחילת הטעינה.
- אם המנורה נטענת רק כשהמטען מחובר – ייתכן שהסוללות פגומות.
- ניתן לרכוש סוללות חלופיות באתר Fatboy או אצל נציג מורשה.

• אין להשתמש בגוף התאורה אם כבל ה-USB פגום.

- אם המנורה אינה פועלת כלל – יש לפנות לספק מורשה של @Fatboy.
 - אין לנסות לתקן את המוצר ללא הוראות מתאימות.
-

במקרה של בעיה נוספת – יש לפנות לנציג ©Fatboy.

מפרט טכני

- דגם: Bellboy
- דירוג ראשי: 100–240V AC, 50/60Hz
- דירוג משני (מטען מומלץ): 5V DC, 2A
- הספק טעינה: 5V 2A (מטען לא כלול)
- כבל טעינה: USB-A למגנטי Pogopin בקוטר 6 מ"מ, אורך 150 ס"מ
- ארץ ייצור: סין
- פנים/חוץ: מתאים לשימוש בתנאים רטובים
- דרגת הגנה: IP44
- מחלקת בטיחות: Class III
- מקור אור: Bellboy 2835, 4.2V DC, 3W, 300 lm, 2700K
- מתג: דימר רציף (Stepless dimmer)
- טמפרטורת סביבה: 10°C - עד 40°C+
- חומרים:
 - מפזר אור: פוליאיתילן
 - אהיל וקפיץ: פלדה בציפוי אבקה
 - בסיס: אלומיניום
 - מכסה ותחתית: ABS
 - רגליות: סיליקון
- סוללה פנימית: 2x Li-ION 2600mAh, 3.7V
- מידות: 18x30 ס"מ
- משקל: 1.13 ק"ג

אם חלק מהרכיבים פגומים או שהמנורה אינה פועלת – יש לפנות לנציג Fatboy או לבדוק באתר החברה.

אין להפעיל את המנורה כאשר היא מחוברת לחשמל לפרקי זמן ממושכים – פעולה זו עלולה לפגוע באופן משמעותי באורך חיי הסוללה.

הערה:

יש לטעון את גוף התאורה באמצעות ספק כוח SELV עצמאי, המוסמך לפי תקן EN 61347-2-13

(Class II, עם הגנה מפני קצר ומתח מתאים).

מתח היציאה המרבי לא יעלה על 5V DC.

יש להקפיד על שימוש במטען 5V 2A כדי למנוע נזק ל-Bellboy.

תאימות CE

מוצר זה עומד בדרישות והוראות התקנות האירופיות:

RoHS 2011/65/EC, EMC 2014/30/EC, LVD 2014/35/EC

תקן UL

המוצר מיוצר ונבדק בהתאם לתקנות UL 153.

המוצר עומד בדרישות סעיף 15 של תקנות ה-FCC. השימוש כפוף לשני תנאים:

1. המוצר לא יגרום להפרעות מזיקות
2. המוצר יקבל כל הפרעה שתתקבל, לרבות כזו שעלולה לגרום לפעולה בלתי רצויה

הערה:

המוצר נבדק ונמצא תואם להגבלות של מכשיר דיגיטלי Class B לפי חלק 15 של תקנות FCC. התקן עשוי לשדר קרינה אלקטרומגנטית, ואם לא יותקן בהתאם להוראות – עלול להפריע לתקשורת רדיו או טלוויזיה. במקרה של הפרעה, מומלץ לבצע את הצעדים הבאים:

- סיבוב או הזזת אנטנת הקליטה
- הגדלת המרחק בין המכשיר למקלט
- חיבור לשקע נפרד ממעגל החשמל של המקלט
- התייעצות עם טכנאי רדיו/טלוויזיה מוסמך

תאימות UKCA

המוצר תואם לדרישות החוקיות הרלוונטיות בבריטניה.

תנאי אחריות

תודה שרכשת את מוצר @Fatboy. האחריות תחול בהתאם לחקיקה המקומית. Fatboy the Original B.V. אינה מקבלת אחריות במקרה של:

- נזק או פגם עקב שימוש, תפעול או טיפול החורגים משימוש אישי או ביתי רגיל
- תיקון או ניסיון תיקון על ידי כל גורם אחר מלבד Fatboy the Original B.V.


הערה:



שימויים או התאמות שלא אושרו במפורש על ידי הגורם האחראי לתקינה עלולים לבטל את אישור המשתמש להפעיל את הצ'יוד.

BATTERY REPLACEMENT




- EN Contents of this box
FR Contenu du carton
DE Der Inhalt des Kartons
ES Contenido de la caja
IT Contenuto di questa scatola








4



5



6






**TAP ONCE
TO TURN ON/OFF**



**TAP & HOLD TO
ADJUST BRIGHTNESS**



**TIPS &
TRICKS**

This manual in other languages?
Go to www.Fatboy.com